

Profless-concentrat

Detergent pentru curățenia suprafețelor

Proprietăți

Profless-concentrat nu conține substanțe agresive, fiind un produs rapid și economic pentru curățenia de întreținere pe toate suprafețele rezistente la apă. Cu soluția de întrebuințare din Profless, aplicată cu sistemul spumat / sprayat, obținem o dizolvare rapidă a murdărilor, cu efect protejant a materialelor și a pielii. Soluția de întrebuințare poate fi preparată cu ajutorul flaconului de dozare, sistemul DosiExpress sau stația de dozare Kiehl.

Compoziție (conf. 648/2004/UE)

Tenside neionice și amfotere < 5%, solvenți solubili în apă, compuși de protecția pielii, coloranți, odoranți (Butilfenilmetilpropanal), conservanți (Metil-/ Metilcloroisotiazolinone).
Valoare pH (concentrat): ca. 9 Valoare pH (soluția de întrebuințare): ca. 8

Domeniul de întrebuințare

Pe toate suprafețe și obiecte rezistente la apă.

Întrebuințare

1 dozare (cap de dozare) = 30 ml

Prepararea soluției de întrebuințare:

- Umpleți un flacon de spumat-sprayat de 500 ml, până la marcă cu apă rece, după care adăugați 1 dozare din flacon cu Profless produs concentrat sau cu ajutorul sistemului de dozare DosiExpress.
- Umpleți un flacon de spumat / sprayat de 500 ml cu ajutorul sistemului de dozare Kiehl.



Curățenia de întreținere cu ajutorul sistemului de spumat / sprayat:

Spumați suprafața- sau laveta de curățat, ștergeți suprafețele și gata. Clătiți laveta murdară în apă curată. Suprafețele din sticlă pot fi șterse după curățire și cu o lavetă uscată.

Curățenia de întreținere

Consum pe metru pătrat

Curățenia de întreținere prin sistemul spumat / sprayat: 3 ml soluție de întrebuințare

Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele UE/44/1999 Art. 1!

Ambalaj

Set-combi 3x1 litri flacoane de dozare și 1x500 ml flacon pânle (gol) cu diuză de spraiat în carton
3x2 litri flacoane în carton
6x500 ml Profless-flacoane sprai (goale) în carton
Stație de dozare Kiehl
Stație de dozare Kiehl-DosiExpress 30 ml

Art.-Nr. j 25 10 09
Art.-Nr. j 25 10 08
Art.-Nr. z 01 23 72
Art.-Nr. z 12 20 02
Art.-Nr. z 12 15 13

